
CLEAR FC2

Negro Mate
Black Matt
Noir Mat



Salgar



20250131

Nº IMG.	COD.	ES / EN / FR
A	117179	PERFIL GUIA INF 1210 - LOWER GUIDE PROFILE 1210 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1210
A	117180	PERFIL GUIA INF 1310 - LOWER GUIDE PROFILE 1310 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1310
A	117181	PERFIL GUIA INF 1410 - LOWER GUIDE PROFILE 1410 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1410
A	117182	PERFIL GUIA INF 1510 - LOWER GUIDE PROFILE 1510 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1510
A	117183	PERFIL GUIA INF 1610 - LOWER GUIDE PROFILE 1610 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1610
A	117184	PERFIL GUIA INF 1710 - LOWER GUIDE PROFILE 1710 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1710
A	117185	PERFIL GUIA INF 1810 - LOWER GUIDE PROFILE 1810 - PROFIL DE GUIDAGE INFÉRIEUR 1810
C	117186	LATERAL FIJO 1210 - FIXED SIDE 1210 - CÔTE FIXE 1210
C	117187	LATERAL FIJO 1310 - FIXED SIDE 1310 - CÔTE FIXE 1310
C	117188	LATERAL FIJO 1410 - FIXED SIDE 1410 - CÔTE FIXE 1410
C	117189	LATERAL FIJO 1510 - FIXED SIDE 1510 - CÔTE FIXE 1510
C	117190	LATERAL FIJO 1610 - FIXED SIDE 1610 - CÔTE FIXE 1610
C	117191	LATERAL FIJO 1710 - FIXED SIDE 1710 - CÔTE FIXE 1710
C	117192	LATERAL FIJO 1810 - FIXED SIDE 1810 - CÔTE FIXE 1810
D	117194	PERFIL DE PARED - WALL PROFILE - PROFILÉ MURAL
E-F-H-Q	117173	TORNILLOS DE INSTALACION Y ENSAMBLE - INSTALLATION AND ASSEMBLY SCREWS - VIS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE
I-J	117195	GOMA DE SOLAPE - FLAP RUBBER SET - CAOUTCHOUC DE VOLET
K	117166	PUERTA 1210 - DOOR 1210 - PORTE 1210
K	117167	PUERTA 1310 - DOOR 1310 - PORTE 1310
K	117168	PUERTA 1410 - DOOR 1410 - PORTE 1410
K	117169	PUERTA 1510 - DOOR 1510 - PORTE 1510
K	117170	PUERTA 1610-1810 - DOOR 1610-1810 - PORTE 1610 - 1810
P+S	117196	SET IMAN DE CIERRE - CLOSING MAGNET - JEU AIMANT DE FERMETURE
R	117197	PERFIL DE EXPANSION - EXPANSION PROFILE - PROFIL D'EXPANSION
U	117198	ASA - HANDLE - POIGNÉE
V	117193	RODAMIENTOS - BEARING - PALIER
B1-B2-G1-G2-L1-L2-M1-M2-N-O-T	117199	TAPAS PERFIL - PROFILE COVERS - COUVERTURES DE PROFIL